



402117 - 01 - RO
Traducere a instrucțiunilor originale

DCS577

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F




Fig. G




Fig. H




Fig. I




Fig. J




Fig. K




Fig. L





Fig. M




Fig. N




Fig. O




Fig. P




Fig. Q




Fig. R




Fig. S




Fig. T




Fig. U





Fig. V



FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR - DE CUPLU MARE DCS577

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovația cu minuțiozitate fac ca DEWALT să fie unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unele electrice profesionale.

Specificații tehnice

	DCS577
Tensiune	V_{cc}
Tip	1
Tip acumulatori	Li-Ion
Diametrul lamei	mm
Turația fără sarcină/nominală	min^{-1}
Reglarea unghiului înclinat	grade
Adâncimea maximă de tăiere	mm
Greutate (fără acumulator)	kg
Valorile totale ale zgromotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN60745-2-5:	
L_{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)
L_{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)
Valoarea emisiilor de vibrații $a_{h,w} =$	m/s^2
Marjă K =	m/s^2

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN60745 și poate fi folosit pentru compararea uneletelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uneletelor. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate差别. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operare. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. Identificăți măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uneletei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Declarație de conformitate CE

Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice



Fierăstrău circular fără fir - de cuplu mare DCS577

DEWALT declară că aceste produse descrise în **Specificațiile tehnice** sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DEWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania

29.06.2018

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucții.

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de importanță al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.

PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămare gravă**.

AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămarea gravă**.

ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.

OBSERVAȚIE: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporală** care, dacă nu este evitată, poate determina **daune ale bunurilor**.

Indică un pericol de soc electric.

Indică risc de incendiu.

Accumulatori				Încărcătoare/timp de încărcare (Minute)					
Cat #	V.c.c.	Ah	Greutate (kg)	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,48	140	70	45	45	45	90

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT: Cititi toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „uneală electrică“ din avertizări se referă la uneală electrică (cu cablu) alimentată de la rețea de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) Siguranța în zona de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- b) **Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explosive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- c) **Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) **Ştecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ştecher împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum șevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedezi.** Apa pătrunsă într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.
- d) **Nu manipulați necorespunzător cablul.** Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Tineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite

sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

- e) **Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) Siguranța corporală

- a) **Făti precauți, făti atenții la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică.** Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosită sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- b) **Utilizați echipamentul de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- c) **Preveniți pornea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția opriț înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice înăndând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru.** Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminta și mănușile față de componentele în

mișcare. Îmbrăcăminte largă, bijuterii sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.

- g) **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și opriț.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/ sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricărora reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Efectuați întreținerea uneltelelor electrice.** Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelelor cu acumulator

- a) **Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător.** Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- b) **Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați.** Utilizarea oricărora alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.

c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne.** Scurt-circuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.

d) **În condiții de utilizare incorrectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta.** În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.

6) Service

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

Instrucțiuni de siguranță pentru toate fierăstraiele

Procedurile de tăiere



PERICOL:

- a) **Tineți mâinile la distanță față de zona de tăiere și de disc.** Tineți cealaltă mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului. Dacă ambele mâini ţin fierăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de disc.
- b) **Nu întindeți mâinile sub piesa de prelucrat.** Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub piesa de prelucrat.
- c) **Reglați adâncimea de tăiere potrivit grosimii piesei de prelucrat.** Sub piesa de prelucrat trebuie să se vadă mai puțin dintr-un dinte de disc.
- d) **Nu țineți niciodată în mâini sau pe picior piesa pe care o tăiați. Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Este important să sprijiniți în mod adecvat piesa de prelucrat pentru a minimiza expunerea corpului, blocarea lamei sau pierderea controlului.
- e) **Tineți unealta electrică doar de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care unealta de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Contactul cu un cablu aflat sub tensiune va determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale uneltei electrice și poate cauza electrocutarea operatorului.
- f) **Atunci când efectuați spintecări, utilizați întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare.** Prin aceasta se îmbunătățește precizia tăieturii și se reduc sansele de blocare a discului.
- g) **Utilizați întotdeauna discuri de dimensiunea și forma corectă (diamantante față de rotunde) a orificiilor arborelui.** Discurile care nu se potrivesc cu armăturile de montaj ale fierăstrăului vor funcționa excentric, determinând pierderea controlului.

- h) **Nu utilizați niciodată řaibe sau ſuruburi pentru disc deteriorate sau incorecte. Řaibele și ſurubul pentru disc au fost special concepute pentru fierăstrăul dvs., pentru performanță și siguranță optimă în timpul operării.**

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru toate fierăstrăiele

Cauzele producerii reculului și avertizările aferente acestuia

- Reculul reprezintă reacția bruscă a unei lame agățate, blocate sau aliniate incorect, ce determină deplasarea în sus a fierăstrăului, de pe piesa de prelucrat.
- Atunci când discul este agățat sau blocat strâns în tăietură, aceasta se impiedică, iar reacția motorului dirijează rapid unitatea înapoi.
- Dacă discul se îndoiește sau nu se aliniază corect în tăietură, zimții de pe marginea din spate a discului pot săpa în suprafața superioară a lemnului, făcând ca discul să iasă în sus din tăietură și să fie proiectată înspre operator.

Reculul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau condițiilor incorecte de operare a fierăstrăului și pot fi evitate adoptând măsurile de precauție menționate în continuare:

- a) **Mențineți ambele mâini bine strânse pe fierăstrău și poziționați-le astfel încât să poată face față forțelor de recul. Poziționați-vă corpul pe oricare din lateralele lamei, însă nu în linie cu acesta.** Reculul poate cauza ricosarea discului înapoi, însă forțele de recul pot fi controlate de operator dacă sunt adoptate măsuri de precauție adecvate.
- b) **Atunci când discul se blochează sau atunci când intrerupeți o tăietură din orice motiv, eliberați comutatorul și țineți nemîscat fierăstrăul în material până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți lama din material sau să trageți înapoi fierăstrăul în timp ce lama se mișcă; în caz contrar, se poate declanșa reculul.** Examinați și adoptați măsuri de corecție pentru a elimina cauza blocării discului.
- c) **Atunci când reporniți fierăstrăul introdus în piesa de prelucrat, centrați discul acestuia în tăietură și verificați ca dinții discului să nu fi intrat în material.** În cazul în care discul fierăstrăului se blochează, acesta poate să iasă din tăietură sau să ricoszeze din piesa de prelucrat atunci când fierăstrăul este repornit.
- d) **Sprinjiți panourile mari pentru a minimiza riscul de agățare a discului și de recul.** Panourile mari au tendința de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie poziționate sub panou, pe ambele laturi, aproape de linia de tăiere și aproape de marginea panoului.
- e) **Nu folosiți discuri tocite sau deteriorate.** Discurile neacușite sau incorect poziționate produc tăieturi înguste, cauzând fricțiune excesivă, blocarea discului și recul.
- f) **Manetele de blocare pentru adâncimea discului și reglarea înclinației trebuie să fie strânse și fixate înainte de efectuarea tăieturii.** Dacă reglajul discului se

deplasează în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina blocarea sau reculul.

- g) **Acordați o atenție suplimentară atunci când efectuați tăieri în pereți existenți sau în alte zone fără vizibilitate.** Discul care pătrunde în material poate să obiecte ce pot cauza reculul.

Funcția apărătoarei inferioare

- a) **Înainte de fiecare utilizare, verificați închiderea corespunzătoare a apărătorii inferioare. Nu operați fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se mișcă liber și nu se închide imediat.** Nu fixați sau nu legați niciodată apărătoarea inferioară în poziția deschisă. În cazul scăparei accidentale a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se poate îndoia. Ridicați apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere și asigurați-vă că nu atinge discul sau orice altă componentă și că se mișcă liber în toate unghurile și adâncimile de tăiere.
- b) **Verificați funcționarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare.** Apărătoarea inferioară poate funcționa lent datorită pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau acumulărilor de reziduuri.
- c) **Apărătoarea inferioară trebuie retrasă manual numai pentru tăieturile speciale precum „decupajele” și „tăieturile combinate”.** Ridicați apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere și, de îndată ce lama pătrunde în material, apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru orice alte tipuri de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea inferioară ar trebui să funcționeze în mod automat.
- d) **Trebue să verificați întotdeauna ca apărătoarea inferioară să acopere discul înainte de a poziționa fierăstrăul pe bancă sau podea.** O lămă neprotejată, care merge în gol va cauza ricosarea înapoi a fierăstrăului care va tăia orice îi stă în cale. Fiți atenți la timpul necesar pentru ca discul să se opreasă după eliberarea întrerupătorului.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță specifice pentru fierăstrăiele circulare



AVERTIZARE: Nu permiteți ca familiarizarea (objinută din utilizarea frecventă a ferăstrăului dvs.) să înlocuiască regulile de siguranță. Întotdeauna țineți cont de faptul că o secundă de neatenție este suficientă pentru a provoca răniri grave.

- **Utilizați clești sau o altă modalitate practică de a fixa și sprinjiți piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Înăнд piesa de prelucrat în mână sau sprinjindă de corp, aceasta va fi instabilă și poate conduce la pierderea controlului.
- **Pozionați-vă corpul pe oricare din lateralele discului, însă nu în linie cu acesta.** RECULUL poate determina fierăstrăul să execute un salt înapoi (consultați Cauzele reculului și avertizări asociate și Reculul).

- Evitați să tăiați cuie. Inspectați și îndepărtați toate cuiele din lemn înainte de tăiere.**
- Asigurați-vă că nu intervene nimic cu mișcarea apărătorii inferioare.**
- Montați portul de aspirare a prafului pe ferăstrău înainte de utilizare.**
- Accesorile trebuie să prezinte o turăție nominală cel puțin egală cu cea indicată pe eticheta de avertizare a uneltei.** Roțile și alte accesorii care se utilizează la o turăție peste turăție nominală pot fi proiectate, cauzând vătămări corporale. Turățile nominale ale accesoriilor trebuie să fie întotdeauna superioare turăției uneltei indicate pe plăcuța cu specificațiile tehnice ale acesteia.
- Asigurați-vă întotdeauna că ferăstrăul este curat înainte de utilizare.**
- Oriți utilizarea acestui ferăstrău și efectuați o întreținere corespunzătoare dacă apar zgromote neobișnuite sau funcționări anormale.**
- Asigurați-vă întotdeauna că toate componentele sunt montate corect și sunt fixate bine înainte de a utiliza unealta.**
- Manipulați discul întotdeauna cu grijă atunci când montați sau scoateți un element de fixare a discului în formă de diamant.**
- Așteptați întotdeauna ca motorul să atingă viteza maximă înainte de a efectua o tăiere.**
- Păstrați întotdeauna mâinilele uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Înțejiți bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.**
- Fiiți întotdeauna vigilent, mai ales în timpul operațiunilor repetitive și monotone. Fiiți întotdeauna conștient de poziția mâinilor dumneavoastră în raport cu lama.**
- Stați la distanță de capetele piesei de prelucrat care ar putea să cadă după tăiere. Acestea pot fi fierbinți, ascuțite și/sau grele. Acest fapt poate conduce la vătămări corporale grave.**

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.**
- Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.**
- Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata operării.**
- Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.**

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua electrică:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.**
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.**
- Conectați cablul albastru la borna neutru.**

AVERTIZARE: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Încărcătoarele

Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare și sunt concepute să fie cât mai ușor posibil de operat.

Instrucțiuni importante de siguranță pentru toate încărcătoarele de acumulatori

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI: Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de acumulatori (consultați secțiunea **Specificațiile tehnice**).

- Înainte de a utiliza stația de încărcare, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe încărcător, de pe acumulator și de pe produsul cu acumulator.**

AVERTISMENȚ: Pericol de soc electric. Nu lăsați niciodată să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate genera soc electric.

AVERTISMENȚ: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30 mA sau mai puțin.

ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de vătămare, încărcați exclusiv acumulatori reîncărcabili DEWALT. Alte tipuri de acumulatori pot exploda, determinând vătămări și daune.

ATENȚIE: Copiii trebuie să fie supravegheati, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

OBSERVAȚIE: În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuitate de materiale străine. Materialele străine conductibile precum, fără a se limita însă la, lână metalică, folie de aluminiu

- sau orice depunere de particule metalice, trebuie ținute la distanță de compartimentele încărătorului. Deconectați întotdeauna încărătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectați încărătorul înainte de a încerca să îl curățați.
- NU încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărătoare decât cele specificate în acest manual.** Încărătorul și acumulatorul sunt special concepuți să funcționeze împreună.
 - Aceste încărătoare nu sunt destinate altor scopuri decât cel de încărcare a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.** Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
 - Nu expuneți încărătorul la ploaie sau zăpadă.**
 - Când deconectați încărătorul, trageți de ștecher și nu de cablu.** Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric.
 - Asigurați-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica de acesta și că nu este, de altfel, supus deteriorării sau deformării.**
 - Nu utilizați un cablu prelungitor decât dacă este absolut necesar.** Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
 - Nu poziționați niciun obiect deasupra încărătorului sau nu poziționați încărătorul pe o suprafață moale ce poate bloca fantele de aerisire și poate conduce la o căldură internă excesivă.** Amplasarea încărătorul într-o poziție ferită de orice surșă de căldură. Încărătorul este ventilat prin fantele din partea superioară și din partea inferioară a carcasei.
 - Nu operați încărătorul cu un cablu sau ștecher deteriorat** —prevedeți imediat înlocuirea acestora.
 - Nu operați încărătorul dacă a suferit o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.** Duceți-l la un centru de service autorizat.
 - Nu dezasamblați încărătorul; duceți-l la un centru de service autorizat atunci când sunt necesare operații de service sau reparări.** Reasamblarea incorrectă poate genera risc de soc electric, electrocutare sau incendiu.
 - În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau orice altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.**
 - Deconectați stația de încărcare de la priză înainte de a încerca orice operare de curățare. Astfel se va reduce riscul de soc electric.** Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest risc.
 - NICIODATĂ** nu încercați să conectați două încărătoare simultan.
 - Încărătorul este conceput să opereze cu o tensiune electrică standard de 230 V.** Nu încercați să îl utilizați cu nicio altă tensiune. Această recomandare nu se aplică încărătorului auto.

Încărcarea acumulatorului (Fig. B)

- Conectați stația de încărcare la o priză corespunzătoare înainte de a introduce acumulatorul.

- Introduceți acumulatorul în încărător **15**, asigurându-vă că acesta este poziționat corect. Indicatorul luminos roșu (încărcare) va lumina intermitent în mod repetat, indicând că procesul de încărcare a început.
- Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos roșu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este complet încărcat și poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărător. Pentru a scoate acumulatorul din încărător, apăsați butonul de eliberare **14** de pe acumulator.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanțe și dure de viață maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcați complet înainte de prima utilizare.

Operarea încărătorului

Consultați indicațiorii de mai jos privind starea de încărcare a acumulatorului.

Indicațioare de încărcare

	Se încarcă	
	Încărcat complet	
	Decalaj acumulator fierbinte/rece*	

*Indicatorul luminos roșu se va aprinde intermitent continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos galben în timpul acestei operații. După ce acumulatorul a atins o temperatură corespunzătoare, indicatorul luminos galben se stingă și încărătorul reia procedura de încărcare.

Încărătorul(oarele) compatibil(e) nu va/vor încărca un acumulator defect. Încărătorul va indica baterie defecte atunci când nu luminează.

OBSERVAȚIE: Această ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărător.

Dacă încărătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

Decalajul de întârziere acumulator fierbinte/rece

Atunci când încărătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj de întârziere pentru acumulatorul fierbinte/rece, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărătorul comută apoi automat în modul de încărcare a acumulatorului. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate față de unul cald. Acumulatorul se va încărca la acea viteză redusă pe toată perioada ciclului de încărcare și nu va reveni la viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se încălzește.

Încărătorul DCB118 este echipat cu un ventilator intern proiectat să răcească acumulatorul. Ventilatorul va porni automat atunci când acumulatorul trebuie să fie răcit. Nu utilizați niciodată încărătorul dacă ventilatorul nu funcționează corect sau dacă fantele de ventilație sunt blocate. Nu permiteți ca obiectele străine să pătrundă în interiorul încărătorului.

Sistemul electronic de protecție

Unele tele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem de protecție electronică ce va proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.

Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecție electronic este activat. În acest caz, poziționați acumulatorul Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

Suporțul de perete

Aceste încărcătoare sunt proiectate pentru a fi montate pe perete sau să stea în poziție verticală pe o suprafață a mesei sau pe o suprafață de lucru. În cazul montării pe perete, poziționați încărcătorul la îndemâna într-o priză electrică, și departe de un colț sau alte obstacole care ar putea împiedica fluxul de aer. Utilizați partea din spate a încărcătorului ca săblon pentru amplasarea șuruburilor de fixare pe perete. Montați încărcătorul în siguranță, cu ajutorul unor șuruburi pentru gips-carton (achiziționate separat) de cel puțin 25,4 mm lungime, cu un diametru al capului de șurub 7-9 mm, însurubate în lemn la o adâncime optimă, lăsând expus aproximativ 5,5 mm din șurub. Aliniați fantele de pe partea din spate a încărcătorului cu șuruburile expuse și introduceți pe deplin în sloturi.

Instrucțiuni de curățare a încărcătorului

 **AVERTISMENT:** Pericol de soc electric. Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare. Murdăria și unoarea pot fi eliminate de pe partea exterioră a încărcătorului folosind o cărpă sau o perie moale nemetalică. Nu folosiți apă sau orice altă soluție de curățare. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în uneală; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Acumulatori

Instrucțiuni importante de siguranță pentru toți acumulatorii

Atunci când comandați acumulatori de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de catalog și tensiunea.

Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateți din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul și încărcătorul, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos. Apoi urmați procedurile de încărcare menționate.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

- Nu încărcați sau nu utilizați acumulatorul în atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Introducerea sau scoaterea acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
- Nu introduceți niciodată acumulatorul forțat în încărcător.** Nu modificați acumulatorul în niciun fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil, deoarece acesta se poate rupe, cauzând vătămări corporale grave.
- Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare DEWALT.
- NU stropiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.**
- Nu depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși**

40 °C (104 °F) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii).

- Nu incinerăți acumulatorul chiar dacă este foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.** Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.
- În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat.** În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschisi timp de 15 minute sau până când trece iritația. În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medical că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu.
- Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie.** Aerisiti zona de lucru. În cazul în care simptomele persistă, consultați medical.



AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scânteie sau flăcări.



AVERTISMENT: Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceți în încărcător. Nu striviți, nu scăpați sau nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau un încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcăt sau deteriorat în vreun fel (ex. întepătușat cu un cui, lovit cu un ciocan, călcăt în picioare). Se poate genera soc electric sau electrocutare. Acumulatorii deteriorați trebuie returnați la centrul de service pentru reciclare.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Nu depozitați și nu transportați acumulatorul astfel încât obiectele metalice să poată intra în contact cu bornele expuse ale acumulatorului. De exemplu, nu așezați acumulatorul în șoruri, buzunare, cutii de scule, cutii de produse, sertare etc., cu cuie, șuruburi, chei etc.



ATENȚIE: Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală, pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de impiedicare sau cădere. Unele unele cu acumulatori mari vor sta vertical pe acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.

Transport



AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Transportarea acumulatorilor poate cauza eventual incendii dacă bornele acestora intră accidental în contact cu materiale conductoare. În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă că bornele acestora sunt protejate și bine izolate de materialele cu care ar putea intra în contact și care ar putea cauza un scurtcircuit.

Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate normele aplicabile privind expediția, așa cum sunt descrise de standardele legale și din domeniu, care includ Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase; Normele privind mărfurile periculoase ale Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), Codul Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase (IMDG) și Acordul European privind Transportul Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale Rutieră (ADR). Celulele și

acumulatorii cu ioni de litiu au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii.

În majoritatea cazurilor, expedierea unui acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea ca material periculos complet reglementat din Clasa 9. În general, numai transporturile care conțin o baterie litiu-ion, cu un rating de energie mai mare de 100 Watt/Ore (Wh), vor necesita a fi expediate ca fiind din clasa reglementată 9. Toți acumulatorii cu ioni de litiu prezintă clasificarea wață oră pe ambalaj. Mai mult, din cauza complexității de reglementare, DEWALT nu recomandă transportul aerian al acumulatorilor litiu-ion singuri, indiferent de caracteristicile de putere. Expedierile de unele cu acumulatori (kituri combinate) pot fi livrate pe calea aerului în cazul în care caracteristicile de putere ale acumulatorului nu sunt mai mari de 100 Whr.

Indiferent dacă o expediere este scutită sau complet reglementată, expeditorul are responsabilitatea de a consulta cele mai recente regulamente privind ambalarea, etichetarea/ marcarea și cerințele legate de documentație.

Informațiile din această secțiune a manualului sunt oferite cu bună-credință și sunt considerate exacte în momentul redactării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. Cumpărătorul are responsabilitatea de a se asigura că activitățile sale sunt conforme cu normele aplicabile.

Transportarea acumulatorului FLEXVOLT™


Acumulatorul DEWALT FLEXVOLT™ are două moduri: **Utilizare și Transport**.

Modul de utilizare: Atunci când bateria LEXVOLT™ este singură sau se află într-un produs DEWALT 18V, va funcționa ca o baterie de 18V. Atunci când acumulatorul FLEXVOLT™ este într-un produs de 54 V sau de 108 V (doi acumulatori de 54 V), acesta va funcționa ca un acumulator de 54 V.

Modul de transport: Când capacul este atașat la acumulatorul FLEXVOLT™, acesta se află în modul de transport. A se păstra capacul pentru expediere.

Atunci când este în modul de transport, șururile de celule sunt deconectate electric în interiorul ambalajului, rezultând în 3 acumulatori cu un rating mai mic Watt oră (Wh), comparativ cu 1 acumulator cu un rating de Watt oră mai mare. Această creștere a cantității de 3 acumulatori cu rating de Watt oră mai mic poate scuti pachetul de anumite reglementări de transport maritim, care sunt impuse asupra acumulatorilor cu caracteristici Watt oră mai mari.

De exemplu, evaluarea de transport Wh poate indica $3 \times 36\text{ Wh}$, adică 3 acumulatori de 36 Wh fiecare. Evaluarea de utilizare Wh poate indica 108 Wh (1 acumulator implicit).



Exemplu al etichetei de marcare pentru Utilizare și transport

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

Recomandări de depozitare

1. Cel mai bun loc de depozitare este un spațiu răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldura sau frigul excesive. Pentru performanță și durata de viață optimă ale acumulatorului, depozitați acumulatorii la temperatura camerei atunci când nu sunt folosiți.

2. Pentru depozitarea pe perioade lungi și pentru rezultate optimă, este recomandat să depozitați acumulatorul încărcat complet într-un loc răcoros și uscat, scos din încărcător.

NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitați descărcați complet. Acesta va trebui reîncărcat înainte de utilizare.

Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator

Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de pe încărcător și de pe acumulator pot indica următoarele pictograme:



Citiți manualul de instrucții înainte de utilizare.



Consultați **Specificația tehnică** pentru timpul de încărcare.



Nu puneți în contact cu obiecte conductibile.



Nu încărcați acumulatori deteriorați.



Nu expuneți la apă.



Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor defecte.



Încărcați doar la temperaturi cuprinse între 4 °C și 40 °C.



Doar pentru utilizarea în interior.



Eliminați acumulatorul în mod responsabil cu privire la mediul înconjurător.



Încărcați acumulatorii DEWALT numai cu încărcătoarele DEWALT specificate. Încărcarea altor acumulatori decât cei specificați DEWALT cu un încărcător a DEWALT poate provoca explodarea acestora sau poate duce la alte situații periculoase.



Nu incinerăți acumulatorii.



UTILIZARE (fără capacul pentru transport). Exemplu: Evaluarea Wh indică 108 Wh (1 acumulator de 108 Wh).



TRANSPORT (cu capacul pentru transport încorporat). Exemplu: Evaluarea Wh indică 3 x 36 Wh (3 acumulatori de 36 Wh).

Tip acumulator

DCS577 funcționează cu un acumulator de 54 volți. Pot fi utilizati acești acumulatori: DCB546, DCB547. Pentru mai multe informații citiți **Specificațiile tehnice**.

Continutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Fierăstrău circular fără fir-de cuplu mare
- 1 Disc fierăstrău circular
- 1 Cheie pentru disc
- 1 Port de extragere praf
- 2 Șuruburi pentru portul de praf
- 1 Acumulator Li-Ion (modelele C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
- 2 Acumulatori Li-Ion (modelele C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
- 3 Acumulatori Li-Ion (modelele C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
- 1 Manual de instrucțiuni

OBSERVAȚIE: Acumulatorii, încărcătoarele și cutiile de depozitare și transport nu sunt incluse cu modelele N. Acumulatorii și încărcătoarele nu sunt incluse în cazul modelelor NT. Modelele B includ acumulatori Bluetooth®.

OBSERVAȚIE: Marca Bluetooth® și logo-urile corespunzătoare sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth®, SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către DEWALT se face în baza unei licențe. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a căi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Marcajele prezente pe unealta

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealta:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)

Codul pentru dată **22**, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2018 XX XX

Anul fabricației

Descriere (Fig. A)

AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreio componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Buton de blocare a comutatorului de declanșare | 10 | Raportor unghi |
| 2 | Comutator de declanșare | 11 | Buton de blocare a arborelui |
| 3 | Manetă de blocare pentru reglarea adâncimii | 12 | Ax |
| 4 | Manetă de retragere a apărătorii inferioare a discului | 13 | Mâner auxiliar |
| 5 | Talpă | 14 | Buton de detașare a acumulatorului |
| 6 | Apărătoare inferioară disc | 15 | Acumulator |
| 7 | Indicator tăietură 0° | 16 | Reglaj brut |
| 8 | Indicator tăietură 45° | 17 | Reglare fină |
| 9 | Manetă de reglare a înclinației | 18 | Indicatori tăietură |
| | | 19 | Şurub de fixare disc |
| | | 20 | Port de extragere praf |
| | | 21 | Cheie |
| | | 22 | Cod dată |

Destinația de utilizare

Aceste fierăstraie circulare pentru regim greu sunt concepute pentru aplicații profesionale de tăiere a lemnului. **NU** utilizați accesorii care necesită alimentare cu apă cu acest fierăstrău.

NU utilizați discuri sau lame abraziive.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aceste fierăstraie pentru regim greu sunt unelte electrice profesionale.

NU tăiați zidărie, sticla, rigips, plăci de ciment sau cărămidă cu acest fierăstrău.

NU le permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Cârlig fierăstrău (Fig. C)

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, nu folosiți fierăstrăul cu un cârlig de fierăstrău sub talpă.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare a operatorilor sau a persoanelor din jur, asigurați-vă că fierăstrăul este susținut în siguranță atunci când utilizati cârligul pentru a agăta fierăstrăul pe un raft, grilaj sau alt suport.

Ferăstrăul dvs. are un cârlig **23** care permite suspendarea acestuia de la un raft, un grilaj sau altă structură adecvată și stabilă. Cârligul de fierăstrău se așează pe corpul uneltei atunci când nu o folosiți.

Pentru a utiliza cârligul de ferăstrău, împingeți în jos cârligul pentru a-l roti de la mâner până când acesta se blochează în poziție.

Pentru a reduce cârligul ferăstrăului în poziția sa de stocare, trageți cârligul până când acesta se blochează pe corpul uneltei.

ASAMBLARE ȘI REGLAGE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesoriu. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

AVERTIZARE: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare DeWALT.

Introducerea și scoaterea acumulatorului din unealtă (Fig. B)

OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că acumulatorul 15 este complet încărcat.

Pentru a instala un acumulator în unealtă

- Aliniați acumulatorul 15 cu canelurile din interiorul uneltei (Fig. B).
- Împingeți-l până când acumulatorul este fixat bine în unealtă și asigurați-vă că se cupleză bine în poziție.

Pentru a scoate acumulatorul din unealtă

- Apăsați butonul de eliberare 14 și trageți ferm acumulatorul din unealtă.
- Introduceți acumulatorul în încărcător conform descrierii din secțiunea privind încărcătorul din acest manual.

Acumulatori cu indicator de nivel al încărcării (Fig. B)

Unii acumulatori DeWALT sunt prevăzuți cu un indicator pentru nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de încărcare al acumulatorului.

Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia. O combinație a celor trei LED-uri verzi se va aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este sub limita de utilizare admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va aprinde, iar acumulatorul va trebui reîncărcat.

OBSERVAȚIE: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului. Acesta nu indică funcționalitatea uneltei și poate varia în funcție de componentele produsului, temperatură și aplicarea utilizatorului final.

Reglarea adâncimii de tăiere (Fig. A, D, E)

- Tineți ferăstrăul ferm. Ridicați maneta de blocare a reglării adâncimii 3 și mișcați indicatorul pentru a obține adâncimea de tăiere corectă.
- Coborâți maneta de blocare a reglării adâncimii și strâneți-o bine pentru a bloca adâncimea de tăiere înainte de a utiliza ferăstrăul.

Lungimea marajelor de tăiere de pe partea laterală a plăcii pentru talpă este exact la adâncimea completă a tăieturii.

Reglarea ferăstrăului la adâncimea corectă de tăiere reduce frecarea lamei la minim, îndepărtează rumegușul dintre dinții lamei, duce la răcire mai rapidă și reduce posibilitatea de recul.

Pentru o debitare cât mai eficientă, setați adâncimea astfel încât o jumătate de dintă al discului să iasă pe partea inferioară a materialului ce trebuie să fie tăiat (consultați figura E).

Distanța se măsoară de la vârful dintelui 31 până la partea de jos a danturii 32 (consultați figura E). Acest lucru reduce la minimum frecarea, îndepărtează rumegușul din tăietură, determină o operație de tăiere mai rapidă și la temperatură scăzută și reduce probabilitatea survenirii reculului. O metodă de verificare a adâncimii corecte de tăiere este prezentată în figura E. Așezați o bucată de material pe care intenționați să o tăiați de-a lungul lateralei discului, conform figurii, și observați căt din înălțimea dintelui discului penetreză dedesupt.

Montarea portului de extragere a prafului (Fig. U, V)

AVERTIZARE: Portul de aspirare a prafului trebuie să fie instalat pe ferăstrău înainte de utilizare.

AVERTISMENT: Risc de inhalare a prafului. Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, purtați ÎNTOTDEAUNA o mască aprobată anti-praf.

- Aliniați portul de extragere a prafului 20 peste apărătoarea superioară a discului 34, conform ilustrației.
- Introduceți cele două șuruburi 37 prin orificiile de evacuare a prafului 36 și în orificiile de protecție superioare 35 după cum se arată în figura A și strâneți bine.

Adaptorul de extragere a prafului vă permite să conectați unealta la un extractor de praf extern, fie utilizând sistemul AirLock™ (DWV9000-XJ), sau un accesoriu extractor de praf de 35 mm (Fig. V).

AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA utilizați un extractor de aspirație, conceput în conformitate cu directivele aplicabile referitoare la emisiile de praf atunci când tăiați lemn. Furtunurile de aspirație ale majorității aspiratoarelor se vor potrivi direct în dispozitivul de extragere a prafului.

Reglarea unghiului înclinat (Fig. A, F)

Gama completă a ajustării înclinării este de la 0° la 53°. Oprotoarele sunt situate la 22,5° și 45°. Raportorul este gradat în trepte de 1°. Pe partea frontală a ferăstrăului este un mecanism de reglare a unghiului de înclinare care constă dintr-un raportor 10 calibrat și o manetă de reglare a înclinării 9. Raportorul permite reglarea brută 16 sau reglarea fină 17 pentru a obține o precizie mai bună în tăiere.

Pentru a seta ferăstrăul pentru o tăietură înclinață

- Ridicați maneta de reglare a înclinării 9 și înclinați talpa în unghiul dorit prin alinierea indicatorului cu marajul pentru unghiul dorit.
- Apăsați maneta de reglare a înclinării și strâneți bine pentru a bloca unghiul.

Reglarea plăcii de bază (Fig. F, G)

Placa dvs. de bază a fost setată din fabrică să asigure perpendicularitatea discului pe placă de bază. Dacă, după utilizare îndelungată, aveți nevoie ca discul să fie realiniat, urmați indicațiile de mai jos:

Reglarea pentru tăieturi la 90 de grade

1. Reduceți fierastrăul la marcasul 0 pentru înclinație.
2. Așezați fierastrăul pe o parte și retrageți apărătoarea inferioară.
3. Setați adâncimea de tăiere la 51 mm.
4. Slăbiți maneta de reglare a înclinării (Fig. F, 9). Așezați un echer peste disc și placă de bază, așa cum este prezentat în Figura G.
5. Utilizând o cheie hexagonală (21, Fig. A), rotați șurubul de reglare (25, Fig. G) de sub placă de bază până când discul și placă de bază sunt ambele în contact liniar cu pătratul. Strângeți la loc maneta de reglare a înclinației.

Reglarea manetei de ajustare a înclinării (Fig. F)

Ar putea fi necesar să reglați maneta de reglare a înclinației 9. Aceasta se poate slăbi în timp și ar putea lovi placă de bază înainte de a fi strânsă.

Pentru a strânge maneta:

1. Țineți maneta de reglare a înclinației 9 și slăbiți maneta de reglare a înclinației (24, Fig. F).
2. Reglați maneta de reglare a înclinației, rotind-o în direcția dorită aproximativ 1/8 de rotație.
3. Strângeți la loc piulița.

Indicatorul fantei de tăiere (Fig. H)

Partea frontală a tălpilor fierastrăului 5 sunt un indicator pentru fanta de tăiere 0° 7 și un indicator pentru fanta de tăiere 45° 8 pentru tăieri verticale și inclinate. Aceste indicatori vă permit să ghidați fierastrăul de-a lungul liniei de tăiere marcate cu creionul pe piesa de tăiat.

Indicatorul se aliniază cu partea stângă (exteroară) a discului de fierastrău. Discul în mișcare care face tăietura dreaptă sau tăietura înclinație se află în partea dreaptă a indicatorului.

Positionați fierastrăul de-a lungul liniei de tăiere marcate cu creionul, așa încât fanta să cadă la resturi sau la surplus de material. Indicatoarele de marcăre pe partea frontală a tălpii se găsesc la intervale de 13 mm pentru ghidaje suplimentare de tăiere.

Indicatoarele de tăiere înclinație 18 sunt de asemenea amplasate pe partea interioară a tălpilor pentru a menține fierastrăul drept la tăiere.

Indicatorul pentru lungimea de tăiere (Fig. I)

Marcajele de pe lateralul tălpilor 5 arată lungimea tăieturii care va fi efectuată în material, la adâncime maximă de tăiere. Marcajele sunt în creșteri de 3,2 mm.

DEWALT Bluetooth® Tool Tag Ready (Fig. J)

Accesoriu opțional

- AVERTISMENT:** Citești manualul de instrucțiuni pentru DEWALT Bluetooth® Tool Tag.
- AVERTIZARE:** Oprîți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a instala DEWALT Bluetooth® Tool Tag.
- AVERTIZARE:** Când instalați sau înlocuiți DEWALT Bluetooth® Tool Tag, utilizați numai șuruburile furnizate. Asigurați-vă că ati strâns bine șuruburile.

Unealta dvs. este prevăzută cu orificii de montare 33 și elemente de fixare pentru instalarea DEWALT Bluetooth® Tool Tag (DCE041). Veți avea nevoie de un vârf de burghiu T15 pentru a instala tagul. Tagul unelei DEWALT este conceput pentru a monitoriza și a localiza unelele electrice profesionale, echipamentul și mașinile folosind aplicația DEWALT Tool Connect™. Pentru instalarea adecvată a tagului unelei DEWALT, consultați manualul specific tagului unelei DEWALT. Pentru a afla mai multe, vizitați:

www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect

OPERAREA

Instrucțiuni de utilizare

- AVERTIZARE:** Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și normele în vigoare.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, oprîți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaj sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că maneta de blocare a reglării adâncimii este în poziția în jos înainte de a folosi fierastrăul.

Pozitia corectă a mâinilor (Fig. K)

- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați INTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.

- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, țineți INTOTDEAUNA unealta ferm pentru a fi pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corectă a mâinilor presupune poziționarea unei mâini pe mânerul principal 12 și a celeilalte mâini pe mânerul auxiliar 13. Țineți cont de faptul că picioarele și mâinile trebuie să fie departe de zona de tăiere.

Întrerupătorul de declanșare (Fig. A)

- AVERTIZARE:** Pentru a reduce riscul de vătămăre corporală gravă, țineți ferastrăul cu ambele mâini la pornirea ferastrăului pentru a evita reculul.

Apăsați comutatorul de declanșare 2 pentru a porni scula. Eliberați comutatorul de pornire pentru a opri unealta.

OBSERVAȚIE: Această unealtă nu are posibilitatea de blocare a comutatorului în poziția PORNIT și nu ar trebui niciodată blocat prin orice mijloc.

Schimbarea discurilor (Fig. A, L)

IMPORTANT: Cele mai multe discuri de înlocuire vin cu o deschidere centrală pentru arbore rotund, care trebuie să fie eliminată, astfel încât un central arborelui în formă de diamant să fie expus. Numai discurile cu un centru în formă de diamant pot fi utilizate pe acest ferăstrău.

OBSERVAȚIE: Nu instalați niciodată un disc fără a elimina elementul de fixare. În cazul cuplării inadecvate a discului, acesta va intra în contact cu alte părți ale fierăstrăului, provocând distrugerea unelei.

Pentru a elimina elementul de fixare

AVERTISMENT: PURTAȚ ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție. Toți utilizatorii și persoanele din jur trebuie să poarte ochelari de protecție care să fie conformi cu ANSI Z87.1.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că maneta de blocare a reglajului este strânsă și sigură după ce ati utilizat-o pentru a elimina elementul de fixare. Dacă reglajul discului se deplasează în timpul efectuării tăieturii, acest lucru ar putea determina blocarea sau reculul.

Așezați orificiul rotund central al lamei în creștătură **25** de pe partea superioară a manetei de reglare a înclinării **9**. Apucați ferm ferăstrăul și discul, trageți până când elementul de fixareiese. Centrul de arbore în formă de diamant este acum expus.

Pentru instalarea discului (Fig. A, M, N)

- Slăbiți și scoateți șurubul de prindere a discului **19** cu cheia furnizată **21**, rotindu-o în sensul acelor de ceasornic, aşa cum indică săgeata de pe șaiba de prindere exterioară **27**.
- Scoateți șaiba de prindere exterioară **27**.
- Cu ajutorul manetei de retractare a apărătoarei inferioare **4**, retrageți apărătoarea inferioară a discului **6**.

IMPORTANT: Atunci când retrageți apărătoarea discului pentru a monta discul, verificați starea și funcționarea apărătorii inferioare a discului pentru a vă asigura că funcționează corect. Asigurați-vă că aceasta se mișcă liber și nu atingeți discul, talpa sau orice altă componentă, în toate unghiurile și adâncimile de tăiere.

- Așezați discul **28** pe arborele ferăstrăului **29**, pe șaiba inferioară a clemei **30**, asigurându-vă că discul se va rota în direcția corectă (în direcția de rotație indicată de săgeata de pe disc, iar dinții trebuie să fie orientați în aceeași direcție cu săgeata de pe apărătoarea inferioară a discului).

IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că centrul de arbore în formă de diamant se aliniază cu centrul de arbore în formă de diamant de pe șaiba de prindere exterioară.

OBSERVAȚIE: Nu considerați că marcajul de pe discul ferăstrăului va fi întotdeauna orientat spre dumneavoastră atunci când discul este montat corect.

- Așezați șaiba exterioară a clebei **27** pe arborele ferăstrăului **29**, cu suprafața plată mai mare pe disc și cu scrisul de pe șaiba exterioară a clemei spre dumneavoastră.
- Înșurubați șurubul de fixare a discului **19** pe arborele ferăstrăului cu mâna (șurubul are filet pe stânga și trebuie rotit în sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l strângă).
- Eliberați ușor maneta de retragere a apărătorii inferioare **4**.

- Apăsați butonul de blocare a arborelui **11** în timp ce roțiți arborele ferăstrăului cu cheia de disc, până când butonul de blocare a discului se angrenează și discul nu se mai rotește. Cu ajutorul cheii pentru disc, strângăți bine șurubul de fixare a discului.

OBSERVAȚIE: Nu angrenați niciodată butonul de blocare a discului în timp ce fierăstrăul este în funcțiune și nu forțați oprirea unelei. Nu porniți niciodată fierăstrăul atât timp cât butonul de blocare a discului este angrenat. Acest lucru va produce deteriorări serioase fierăstrăului dvs.

Pentru înlocuirea discului (Fig. A, N)

- Apăsați butonul de blocare a arborelui **11** în timp ce roțiți arborele ferăstrăului cu cheia de disc, până când butonul de blocare a discului se angrenează și discul nu se mai rotește.
- Cu cheia furnizată **21**, slăbiți șurubul de prindere a discului **19**, rotindu-o în sensul acelor de ceasornic, aşa cum indică săgeata de pe șaiba de prindere exterioară **27**.
- Scoateți șaiba de prindere exterioară **27**.
- Cu ajutorul manetei de retractare a apărătoarei inferioare **4**, retrageți apărătoarea inferioară a discului. Scoateți discul folosit și elimați-l în mod corespunzător.
- Instalați discul nou aşa cum este descris anterior.
- Curățați orice rumeguș care s-ar fi acumulat în zona apărătorii sau a șaibei. Verificați starea și funcționarea apărătorii inferioare a discului, aşa cum a fost prezentat anterior. Nu lubrificați această zonă.
- Selectați discul corespunzător pentru aplicație (consultați secțiunea **Discuri**). Utilizați întotdeauna discuri care sunt de dimensiunea (190 mm diametru) cu orificiu central de dimensiunea și forma corespunzătoare pentru montajul pe axul fierăstrăului. Asigurați-vă întotdeauna că turăția maximă recomandată (rpm) de pe discul de fierăstrău corespunde sau este mai mare cu turăția (rpm) specificată pe fierăstrău.

Apărătoarea inferioară a discului

AVERTISMENT: Apărătoarea inferioară a discului este o componentă de siguranță care reduce riscul vătămării corporale grave. Nu utilizați niciodată fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară lipsește, este deteriorată, asamblată greșit sau nu funcționează corect. Nu vă bazați ca apărătoarea inferioară a discului să vă protejeze în orice situații. Siguranța dumneavoastră depinde de respectarea tuturor avertismentelor și măsurilor de precauție, precum și de utilizarea corespunzătoare a fierăstrăului. Verificați dacă apărătoarea inferioară se închide corespunzător înainte de fiecare utilizare, așa cum este indicat în Instrucțiuni de siguranță pentru toate fierastralele circulare. Dacă apărătoarea inferioară a discului lipsește sau nu funcționează corect, duceți fierăstrăul la reparat înainte de utilizare. Pentru asigurarea siguranței și fiabilității produsului, reparațiile, întreținerea și reglajele trebuie efectuate de un centru de service autorizat sau de către o altă organizație de service calificată, folosind întotdeauna piese de schimb identice.

Discurile



AVERTISMENT: Pentru a reduce la minimum riscul de vătămări oculare, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Carbura este un material tare, dar casant. Corpurile străine din piesa de prelucrat, precum fire sau cuie, pot determina dinții să crape sau să se rupă. Utilizați fierastrăul doar atunci când apărătoarea discului este montată. Montați discul corespunzător înainte de utilizare și folosiți întotdeauna discuri curate și ascuțite.

Nu folosiți discuri de tăiere sau discuri abrazive. Un disc neascuțit va cauza tăieri greoaie și ineficiente, suprasarcină asupra motorului, așchiere excesivă și poate duce la posibilitatea apariției reculului. Consultați tabelul următor pentru a determina discul de înlocuire cu dimensiunea corectă pentru fierastrăul dumneavoastră.

DCS577

Lamă	Diametru	Dinți	Aplicație
DT40270	190 mm	24	Tăierea lemnului în scop general
DT40271	190 mm	36	Tăierea placajului

Recul

Recul reprezintă reacția bruscă a unui disc agățat, blocat sau aliniat incorrect, ce determină deplasarea în sus a fierastrăului, de pe piesa de prelucrat înspre operator. Atunci când discul este agățat sau blocat strâns în tăietură, acesta se împiedică, iar reacția motorului dirijează rapid unitatea înapoi înspre operator. Dacă discul se îndoiea sau nu se aliniază corect în tăietură, zimții de pe marginea din spate a discului pot săpa în suprafața superioară a lemnului, făcând ca discul să iasă în sus din tăietură și să fie proiectat înspre operator.

Există şanse mai ridicate de producere a reculului în prezența oricărăia dintre condițiile următoare.

1. SUSȚINEREA NECORESPUNZĂTOARE A PIESEI DE PRELUCRAT

- Curbarea sau sușinerea necorespunzătoare a piesei care trebuie tăiată, poate cauza ciupirea discului și poate conduce la apariția reculului (Fig. Q).
- Tăierea unui material sușinut numai la capătul exterior, poate cauza apariția reculului. Pe măsură ce materialul se slăbește, acesta se curbează, închizând tăietura și ciupind discul.
- Tăierea unei bucăți de material în consolă sau proeminente din partea de sus, pe verticală, poate cauza apariția reculului. Bucata de material care cade în urma tăierii, poate ciupi discul.
- Tăierea unor bucăți lungi și înguste (ca la spintecare) poate cauza apariția reculului. Fâșia tăiată se poate curba sau roti, închizând tăietura și poate ciupi discul.
- Curbarea apărătorii inferioare pe o suprafață de sub materialul care trebuie tăiat, reduce pe moment controlul operatorului. Fierastrăul se poate ridica parțial din tăietură, crescând șansa ca discul să se rotească.

2. SETAREA GREȘITĂ A ADÂNCIMII DE TĂIERE PE FIERĂSTRĂU

a. Pentru a efectua cea mai eficientă tăietură, discul ar trebui să pătrundă în material doar atât cât să expună o jumătate dintr-un dinte, aşa cum este prezentat în figura E. Acest lucru permite tăpii să susțină discul și să reducă la minimum rotirea și ciupirea materialului. Consultați secțiunea intitulată **Reglarea adâncimii de tăiere**.

3. RĂSUCIREA DISCULUI (ALINIAREA GREȘITĂ ÎN TĂIETURĂ)

- Dacă împingeți cu putere ca să tăiați printr-un nod, un cui sau o fibră mai dură, discul se poate răsuci.
- Încercarea de a reduce discul în tăietură (încercarea de a reveni pe linia marcată) poate cauza răsucirea discului.
- Dacă vă întindetă sau operați fierastrăul fără un control corespunzător al corpului (dacă nu aveți echilibru), discul se poate răsuci.
- Schimbarea modului în care țineți unealta sau a poziției corpului în timpul tăierii poate cauza răsucirea discului.
- Retragerea fierastrăului pentru a debloca discul poate cauza răsucirea acestuia.

4. MATERIALE CARE NECESITĂ O ATENȚIE SUPLEMENTARĂ

- Cherestea umedă
- Cherestea verde (material proaspăt tăiat sau care nu a fost uscat în cupitor)
- Cherestea tratată sub presiune (material tratat cu lacuri speciale sau substanțe chimice împotriva putrezirii)

5. UTILIZAREA UNOR DISCURI TOCITE SAU MURDARE

a. Discurile tocite cauzează creșterea încărcării fierastrăului. Pentru a compensa, de obicei, operatorul va împinge mai tare, lucru care suprasolicită și mai mult unitatea și conduce la răsucirea discului în tăietură. De asemenea, discurile uzate ar putea să nu aibă suficient joc, ceea ce crește şansa de curbare și suprasolicitate.

6. RIDICAREA FIERĂSTRĂULUI ÎN TIMPUL EFECTUĂRII UNEI TĂIETURI ÎNCLINATE

a. Tăieturile înclinate solicită o atenție specială din partea operatorului față de tehniciile corecte de tăiere - mai ales în ghidarea fierastrăului. Atât unghiu discului cu talpa, cât și suprafața mai mare a discului în material, cresc șansele de curbare și aliniere defectuoasă, cauzând răsucirea (abaterea).

7. RELUAREA UNEI TĂIETURI CU DINȚII DISCULUI BLOCATI DEJÀ ÎN MATERIAL

a. Fierastrăul trebuie adus la viteza maximă de funcționare înainte de a începe o tăietură sau de a relua una după ce unitatea a fost oprită cu discul în tăietură. Nerespectarea acestei reguli poate cauza blocarea fierastrăului și apariția reculului.

Orice altă situație care ar avea ca rezultat ciupirea, curbarea, răsucirea sau alinierea defectuoasă a discului, pot cauza apariția reculului. Consultați secțiunile pentru proceduri și tehnici de natură să reducă la minimum apariția reculului.

Suport pentru piesa de prelucrat (Fig. 0-Q)



AVERTISMENȚIE: Este important să sprijiniți piesa de prelucrat corespunzător și să țineți fierastrăul bine pentru a preveni pierderea controlului care ar cauza vătămarea personală. Figura O ilustrează poziția adecvată de prindere a fierastrăului. Mențineți ambele mâini bine strânse pe fierastrău și poziționați-le astfel încât să puteți face față forțelor de recul.

Figura O arată poziția corectă de tăiere cu fierastrăul. Țineți cont de faptul că picioarele și mâinile trebuie să fie departe de zona de tăiere. Pentru a evita reculul, sprijiniți INTOTDEAUNA placă sau panoul APROAPE de tăietură, (Fig. P). NU sprijiniți placă sau panoul la distanță de tăietură (Fig. Q).

Așezați piesa de prelucrat cu partea "bună" - cea a cărei înfățișare este cea mai importantă - în jos, tăiere în sus, prin urmare aşchiera va fi pe partea care este în sus atunci când o tăiați.

Tăierea (Fig. 0)



AVERTIZARE: Nu încercați niciodată să utilizați acest instrument prin rezemarea sa în poziție inversată pe o suprafață de lucru și prin aducerea materialului la uneală. Fixați întotdeauna bine piesa de prelucrat și aduceți uneală la piesa de prelucrat, ținând-o bine cu ambele mâini, conform Figurii J.

Așezați partea lată a tălpii fierastrăului pe partea piesei de prelucrat care este sprijinită mai bine, nu pe partea care va cădea atunci când este efectuată tăietura. Ca exemplu, figura O arată modalitatea CORECTĂ de tăiere a capătului unei plăci. Fixați întotdeauna piesa de prelucrat. Nu încercați să susțineți cu mâna piesele de prelucrat scurte! Amintiți-vă să sprijiniți materialele în consolă și proeminente. Fiți atenți atunci când tăiați materialul de jos în sus.

Asigurați-vă că fierastrăul este la turăție maximă înainte ca discul să atingă materialul ce urmează a fi tăiat. Pornirea fierastrăului cu discul pe materialul ce urmează a fi tăiat sau introdus în fanta de tăiere, poate provoca recul. Împingeți fierastrăul înainte la o turăție care să permită discului să tăie liber. Duritatea și rezistența pot varia chiar și în cadrul același piese de prelucrat, iar porțiunile noduroase sau umede pot exercita o suprasarcină asupra fierastrăului. Atunci când se întâmplă ceva asemănător, împingeți fierastrăul mai ușor, dar destul de tare pentru a continua să lucrezi fără o scădere dramatică a turăției. Forțarea fierastrăului poate cauza tăieturi grosolane, imprecise, recul și supraîncălzirea motorului. Dacă tăietura dumneavoastră începe să nu mai urmărească linia de tăiere, nu încercați să-l aduceți forțat înapoi pe linia de tăiere. Eliberați comutatorul și lăsați discul să se opreasă complet. Apoi, puteți retrage fierastrăul, repoziționați-l și începeți să tăiați din nou în interiorul tăieturii greșite. În orice caz, scoateți fierastrăul dacă trebuie să efectuați altă tăietură. Forțând corectarea în interiorul tăieturii, acest lucru poate bloca fierastrăul și poate conduce la apariția reculului.

DACĂ FIERASTRÄUL SE BLOCHEAZĂ, ELIBERAȚI COMUTATORUL DE PORNIRE/OPIRE ȘI TRAGEȚI FIERASTRÄUL ÎNAPOI PÂNĂ SE ELIBEREAZĂ. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DISCUL ESTE DREPT ÎN TĂIETURĂ ȘI CURĂȚAȚI MARGINILE TĂIETURII ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ TĂIAȚI DIN NOU.

Atunci când finalizați o tăietură, eliberați comutatorul de declanșare și lăsați discul să se opreasă înainte de a-l ridica din piesa de prelucrat. Pe măsură ce ridicăți fierastrăul, apărătoarea telescopică cu arc de tensionare se va închide automat sub disc. Rețineți că discul este expus înainte de această operație. Nu vă întindeți niciodată sub piesa de prelucrat. Atunci când trebuie să retrageți apărătoarea telescopică cu mâna (acest lucru poate fi necesar pentru a începe să efectuați tăieturi ascunse), utilizați întotdeauna maneta de retragere.

OBSERVAȚIE: Atunci când tăiați bucăți subțiri, asigurați-vă că bucătelele tăiate nu se agață în interiorul apărătorii inferioare.

Spintecarea (Fig. R, S)

Spintecarea este procesul de tăiere a plăcilor mai late în fâșii înguste - tăierea de-a lungul nervurilor lemnului. Ghidarea manuală este mai dificilă în cazul acestor tăieturi și se recomandă utilizarea ghidajului de spintecare DeWALT DW3278 sau utilizarea ghidajului de spintecare port dual DWS5100.

Tăierea de pătrundere (Fig. T)



AVERTISMENȚIE: Nu legați niciodată apărătoarea în poziție ridicată. Nu mișcați niciodată fierastrăul înapoi atunci când efectuați tăieturi ascunse. Acest lucru poate determina ca uneală să se ridice de pe suprafața de lucru, ceea ce ar putea provoca vătămări.

O tăietură ascunsă este o tăietură efectuată în podea, perete sau alte suprafețe plate.

1. Reglați talpa fierastrăului în aşa fel încât discul să tăie la adâncimea dorită.
2. Înclinați fierastrăul în față și sprijiniți talpa pe materialul ce urmează a fi tăiat.
3. Utilizând maneta de retragere, retrageți apărătoarea inferioară a discului în poziție ridicată. Coborâți partea posterioară a tălpii până când dinții discului aproape ating linia de tăiere.
4. Eliberați apărătoarea discului (contactul său cu piesa de prelucrat o va ține pe poziție pentru a se deschide liber atunci când începeți să tăiați). Luăți mâna de pe maneta apărătorii și apucați ferm mânerul auxiliar **13**, așa cum este prezentat în Figura O. Poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați reculului, dacă acesta apare.
5. Asigurați-vă că discul nu este în contact cu suprafața de tăiere înainte de a începe să tăiați.
6. Porniți motorul și coborâți gradual fierastrăul până când talpa acestuia se sprijină pe materialul ce urmează a fi tăiat. Înaintați fierastrăul de-a lungul liniei de tăiere până când tăietura este completă.
7. Eliberați întrerupătorul de declanșare și lăsați discul să se opreasă în mod complet, înainte de a-l retrage din material.
8. Atunci când începeți orice tăietură nouă, repetați pașii de mai sus.

ÎNTREȚINEREA

Uneală dvs. electrică DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile.



Lubrificarea

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrificare suplimentară.



Curățarea



AVERTIZARE: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interior și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umedă doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealta; nu scufundați niciodată vreo parte a uneltei în lichid.

Accesoriile optionale



AVERTIZARE: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesoriu DEWALT.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.



Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Acumulatorul

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucrarilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul durei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din uneală.
- Acumulatorii Li-Ion sunt reciclabili. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminați corespunzător.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenixia Business Center
Strada Turturieelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”.

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către

Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociatii, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Pieselete de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componenta produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau apărate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situării în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omisiune, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului. Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669